YEELIGHT

LEDスマートシーリングライト

型番：YLXD024(8畳タイプ)
　　YLXD024(8畳タイプ)

共通取扱証明書

この度は、LEDスマートシーリングライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、修理上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ず説明の内容を

●クラス2 実際の商品は多少異なる
●取扱説明書 1部
●FOR USE IN JAPAN ONLY
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用の前に必ず安全上のご注意（ご必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※誤った使い方でおこる危害や損害の程度を区分し、以下の通り説明しています。

⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性が高い内容」
⚠注意 「可能性はあるが治療や通常生活で回復可能な内容」

※以下の記号で使用上お守りいただく内容を説明しています

🛇	してはいけない内容
❗	しなければならない内容

取り付け時のご注意

⚠警告

🛇	電圧確認と、水や湿気が多い場所で使用しないでください。感電や火災の原因となります。 ●屋電圧、火災、感電の原因となります。
❗	本製品の重量に耐えるところに取り付けてください。 ●強度に不足のあるところへの取り付けは、落下、破損、火災の原因となります。
❗	取扱説明書の内容にしたがい、確実に取り付けてください。 ●誤った取り付けは、本製品の落下、破損、火災の原因となります。

⚠注意

🛇	付属のアダプタは、本製品専用です。他の照明器具に使用しないでください。 ●本製品の落下、破損、火災の原因となります。
🛇	本製品を直接水で洗わないでください。 ●感電、火災の原因となります。
❗	配線器具の取り付けの電圧工事は、必ず電気工事士(有資格者)に依頼してください。 ●一般の方の電圧工事は、法律で禁止されています。

使用上のご注意

⚠警告

🛇	開梱など、電源線用を禁止されていない方は本製品を使用しないでください。	🛇	照明器具全体に水をかけたり、水の中に沈めて洗ったりしないでください。 ●感電、故障の原因となります。
⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性が高い内容」	⚠注意 「可能性はあるが治療や通常生活で回復可能な内容」	🛇	本製品を水や湿気など、燃えやすいものに近づけないでください。 ●火災の原因となります。
🛇	分解・修理・改造をしないでください。 ●火災、感電の原因となります。	🛇	本製品の開閉や脱着時に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。 ●感電、火災の原因となります。
🛇	発熱を伴いどころから離れ手等の開、発熱を伴うところでしないでください。 ●重傷ち、発熱、感電の原因となります。	🛇	濡れたり、異臭がするなどの異常状態のまま使用しないでください。ご使用ストップを切り、お客様窓口にご連絡ください。 ●火の原因となります。
🛇	本製品の設置のために変更工事を必要とする場合は、必ず専門のお近くの電気工事士に依頼してください。 ●重傷ち、火災の原因となります。	🛇	小モノ(乳児)の手の届く場所に絶対に近づけないでください。電池を誤って飲み込むと、窒息の原因となります。 ●中の火の原因となります。
🛇	可燃性電池を使用しないでください。 ●爆発や発火、発熱の原因となります。	🛇	本製品の異下に温度の高くなるものを置かないでください。 ●火の原因となります。
❗	濡れた状態を防ぐ為、屋外用でない場合は、屋内設置の場合は、一般の方は必ず電源スイッチを切ってください。 ●感電、火災の原因となります。	❗	カバー本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書に従い、確実に取り付けてください。 ●火の原因となります。
❗	取付方法を誤ったり、ネジ止めが不十分な場合は、本製品が落下、破損、火災の原因となります。	❗	安全のためず、取り付け・取り外し時は必ずスイッチをオフにし、お手入れ時はブレーカーを切ってください。 ●感電の原因となります。

■ LEDについて
・LEDの特徴からの点滅、輝度変化、その中にイライト変更を注目様の感覚のあるムバのが状態があります。
・LED 光源はパラメータ本体ムバ、の一定寿命は今で最高ムニ寿命を中期は分解なら場合があります。
・LED 光源は、ムバ、の一定寿命は今で最高ムニ寿命を中期は分解なら場合があります。
・使用環境によって、経年の劣化等で変化を生じる場合があります。

■照明への影響について
・本製品は、ラジオ・テレビ・無線通信機器の使用中を、電子機器などに影響を与えることがあります。
・ペースメーカーを使用されている方は、本製品の使用により、ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。
・本製品の使用中に、電子機器などに影響を与えることがあります。

⚠注意

🛇	ベンジン、シンナーあるいは有機溶剤などでは、ケガ・火災・感電の原因となりますので、使用しないでください。
🛇	お手入れの際は、電源を切ってください。 ●感電、火災の原因となります。
🛇	点灯してから、すぐに点灯しないでください。 ●点灯してから、すぐに点灯しないでください。
❗	本製品は、必ず本製品専用の取扱説明書に従って、正しく安全に使用してください。 ●火災、感電の原因となります。
❗	本製品は、ご使用前に、本製品を安全に正しく使用するための取扱説明書を必ずお読みください。 ●火の原因となります。
❗	本製品の使用中、異常・故障・破損・ケガ・火災・感電の原因となります。 ●火の原因となります。
❗	本製品の異下に温度の高くなるものを置かないでください。 ●火の原因となります。
❗	取扱説明書の内容に従い、正しく安全に使用してください。 ●火の原因となります。
❗	安全のためず、取り付け・取り外し時は必ずスイッチをオフにし、お手入れ時はブレーカーを切ってください。 ●感電の原因となります。

■ 電力消費について
・本製品は安スイッチで、安スイッチがこの場合、本製品の消費電力が最大を表します。
・スイッチの状態、ブレーカーを切っ安ムバ、ブレーカーを切っ安ムバ、本体は消費電力ゼロを表します。

■ 電波について/ご注意
・本製品は、電波法に基づいて電波ケーブル電波ケーブルの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。
・本製品は、ケーブル電波ケーブル電波ケーブルの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。
・本製品は、以下の機器や無線局に周辺使用等を使用しない。
　・医療・特定・医療機器
　・電子機器（ペースメーカー、補聴器、その他の人工心臓弁植込み型の医療機器）
　・自動制御機器（自動ドア、火災報知機等）、特定小型無線局（免許の必要ない無線局）
　・アマチュア無線局（免許の必要な無線局）
・本製品は使用する前に、近くで電波を使用する同じ周波数帯の無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から電波障害などの問題を無線局に対して電波を発生する事が発生した場合には、速やかに本製品の電源を遮断するなど、電波を停止してください。
・その他、本製品から無線局運用妨害や電波障害などが発生した場合、ご使用者様窓口までご連絡ください。
・本製品は、電波法に基づいて、技適マークが表示されていない機器を使用することは、法律で禁止されています。

各部名称

この部は一部省略した説明図です。



ボタン名	機能説明
明るい	ボタンを1回押すと、明るくなる一番明るい状態になる。
調色	電球色・昼光色に調整する。
常夜灯	常夜灯に切替える。
30分	ボタンを1回押すと、30分後に消灯します。ボタンを2回押すと、60分後に消灯します。ボタンを3回押すと、90分後に消灯します。ボタンを4回押すと、消灯します。
電源	電源を切る。
明	明るくする。
暗	暗くする。

本製品の取り付け

⚠ 注意: 必ず壁スイッチをオフにしてから設置してください。

1 天井の配線器具と壁スイッチを確認する。

●引掛シーリングは天井面シーリングにカチッと接続されていれば、本製品は取り付けられます。

取り付けできない天井

配線器具が下図の場合は、電気工事会社や販売店にご相談ください

配線だけがある
配線してあるもの
電源端子
電源端子表示タイプ
ボタンつもり
ケーブルタイで取り付けているもの
●LED照明器具は、ふた等を確認してください。
ロッキングクロックつまり取り付けるタイプの場合は、ふたを開けてから、開閉器を落下する恐れがあります。
ふた開く
角型・丸型引掛シーリング
ねじ式
ワンタッチ
ねじ式
ワンタッチ
ねじ式シーリング
ねじ式シーリングは取り付けできません。
ワンタッチ式シーリングは、ねじ式シーリングに取り付けできます。
ワンタッチ式シーリング
ねじ式シーリング
ねじ式シーリング
ワンタッチ式シーリング
ねじ式シーリング
ワンタッチ式シーリング
ねじ式シーリング
ワンタッチ